

# короткой Базовые комбинации KS3



1. На штыри быстрого монтажа крепим горизонтально профиль-V



2. От профиля-V намечаем наклон. Первый CD 60 максимально 600 мм от профиля-V



3. Загнутый CD 60 вводим в место стыка листов или используем как удлинитель профиля-V



4. Лист прикручиваем сначала к CD 60 а в конце к профилю-V



5. В случае если короткая стена не была оштукатурена, делаем это в конце.

ЭТА КОМБИНАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ЗАКРЫТЬ СФЕРУ БАЛКИ ОДНОРОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ. ЕСЛИ ШИРИНА ПОЛКИ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПЕРЕМУРОВАТЬ НУЖНО ПРИМЕНИТЬ ДРУГИЕ КОМБИНАЦИИ.



1. На штыри быстрого монтажа крепим горизонтально профиль-V



2. От профиля-V намечаем наклон. Первый CD 60 максимально 600 мм от профиля-V.



3. агнутый CD 60 вводим в место стыка листов или используем как удлинитель профиля-V.



4. Лист прикручиваем сначала к CD 60 а в конце к профилю-V



5. В случае если короткая стена не была оштукатурена, делаем это в конце.